

Nispen.A. H. Kerk.

16 sprekende stemmen. 2 Klavieren, vrij pedaal
Systeem: Electrische Kegelladen.

Manuaal I.

1. Prestant 8'
2. Spitsgamba 8'
3. Bourdon 8'
4. Octaaf 4'
5. Dwarsfluit 4'
6. Mixtuur 3-4 st.
7. Trompet Harmonique 8'

Manuaal II (in zwelkast.

8. Prestant 8'
9. Salicionaal 8'
10. Roerfluit 8'
11. Genshoorn 4'
12. Flageolet 2'
13. Sesquialter $2\frac{2}{3}$ - $1\frac{3}{5}$ '
14. Dulciaan 8'

Pedaal.

15. Subbas 16'
16. Octaafbas 8'

Koppelingen.

1. P + I.
2. P + II.
3. I + II
4. I + II¹⁶
5. II + II¹⁶

Drukknoopjes: Aut. Ped. O. P. MF. F. FF. O. Vrije Comb.

Trede voor de zwelkast.

Hubel voor de Tremolo.

Voltsmeter.

Signaallamp wind, signaallamp zwakstroom.

Schakelaar voor de windmachine.

Electrische windmachine H. S. M. Gelykrichter A. E. G.

Garantie 10 jaar.

Geleverd September 1946.

Prijs: f 4400.

De registers 1. 2. 3. 4. 5. 6 en 16 zijn geleverd, de laatste nog
niet bespeelbaar.